

# IL-RDS6

## Руководство пользователя

### Особенности:

RDS6 это 6-канальный RDM(DMX) сплиттер для использования на ферме, благодаря простоте управления, как и у других простых сплиттеров, достаточно просто подключить разъемы XLR.

- Можно выбрать режим DMX или RDM
- Оптическая изоляция между входами и выходами XLR
- Можно крепить на ферму с помощью ремешков
- Можно крепить на ферму с помощью трубочин
- Разъем XLR: 3-пиновый: 1 вход / 1 проходной / 6 выходов
- Вход питания PowerCON: 1 вход / 1 выход
- Клавиши управления Mode&Terminate
- Питание: 100-240 В перем. тока 50/60 Гц
- Предохранитель: T1A,250V
- Мощность: 5 Вт

### Функции клавиш

Terminate: если к проходному разъему не подключен прожектор, нажмите эту кнопку, чтобы подключить конечный конденсатор. При подключении прожектора к разъему THRU отпустите эту кнопку, чтобы отсоединить конечный конденсатор.

Mode: когда нужно перейти в режим RDM, нажмите эту клавишу. Когда нужен только режим DMX, отпустите эту кнопку. В режиме DMX, RDS6 может автоматически фильтровать сигнал RDM.

